

GENERELLE SIKKERHETSREGLER



Ved bruk av elektrisk verktøy

Sikkerhetsinstruksjoner

OBS: Ved bruk av elektrisk verktøy er det viktig å ta hensyn til de følgende sikkerhetsregler for å forhindre støt, brannskader og andre skader.

Les og forstå disse instruksjonene før du tar i bruk apparatet.

1. Hold arbeidsområdet rent.

Rot i arbeidsområdet øker risikoen for ulykker

2. Ta hensyn til nærmiljøets innvirkning

Utsett aldri el-verktøy for regn eller fuktighet, og bruk det ikke under fuktige eller våte forhold. Sørg for god belysning. Bruk aldri el-verktøy i nærheten av brennbare væsker eller gasser.

3. Beskytt deg selv mot støt

Unngå fysisk kontakt med jordede deler, f.eks. rør, radiatorer, ovner og kjøleskap.

4. Hold verktøyet utilgjengelig for barn

La ikke andre røre verktøyet eller ledningen, og hold folk på avstand fra arbeidsområdet.

5. Oppbevar verktøyet trygt

Verktøy som ikke er i bruk bør oppbevares i et tørt, lukket rom hvor barn ikke kommer til.

6. Ikke overbelast apparatet

Arbeid vil gå bedre og sikrere innenfor verktøyets yteevne

7. Bruk riktig verktøy

Bruk ikke verktøy eller tilbehør som er for svakt for tungt arbeid. Bruk verktøy kun til sitt angitte formål.

8. Bruk korrekte arbeidsklær

Bruk ikke løse klær eller smykker (det kan bli surret inn i maskinen). For utendørsarbeid er det anbefalt å bruke gummihandsker og fast fottøy. Dersom du har langt hår, bruk hårnett.

9. Bruk sikkerhetsbriller

Bruk også munnbind dersom du utfører arbeid som produserer støv.

10. Ikke bruk ledningen til annet enn beregnet formål

Ikke løft verktøyet etter ledningen, og ikke bruk ledningen til å dra ut pluggen. Beskytt ledningen fra varme, olje og skarpe kanter.

11. Sikre arbeidsstykket

Bruk klemmer eller tvinger for å holde arbeidsstykket på plass. Dette gir økt sikkerhet, og begge hendene kan brukes til å operere maskinen.

12. Ikke len deg over arbeidsområdet

Unngå alle unormale stillinger. Pass på at du hele tiden står sikkert og har full balanse.

13. Pass godt på verktøyet ditt

Hold verktøyet klart til bruk, rent og i orden for at det skal virke korrekt og trygt. Følg vedlikeholdsrådene og instruksene for verktøybytte. Sjekk pluggen og ledningen

regelmessig, og dersom disse er skadet, få dem byttet av en autorisert spesialist. Hold alltid håndtak tørre og fri for olje og fett.

14. Dra ut pluggen

Når verktøyet ikke er i bruk, og ved bytte av tilbehør som sagblad, bor, og alle andre former for utstyr, skal verktøyet være frakoblet strøm.

15. Ikke la verktøynøkler stå i

For du starter, sjekk at nøkler og innstillingsdeler er fjernet.

16. Unngå uønsket oppstart av maskinen

Ikke hold fingeren på bryteren når du bærer verktøy som er pluggnet inn eller ladet. Pass på at bryteren er slått av når maskinen kobles til strømmen.

17. Skjøteledninger utendørs

Bruk kun skjoteledninger som er riktig merket og godkjent for utendørsbruk.

18. Pass alltid på

Konsentrer deg om arbeidet og jobb ansvarlig. Avbryt arbeidet dersom du mister konsentrasjonen eller blir trøtt.

19. Sjekk verktøyet for skader

Sjekk at alle beskyttelsesdeler og småskadede deler fungerer problemfritt. Kontroller at bevegelige deler virker som de skal, at de ikke henger eller er skadet på andre måter. Alle deler må være riktig montert og virke som de skal for å garantere problemfri bruk. Skadet beskyttelsesutstyr og deler bør repareres eller byttes av autorisert personell, dersom ikke annet er angitt i manualen. Skadede brytere må også byttes ut. Bruk aldri verktøy med brytere som ikke kan skrues av eller på.

20. Reparasjoner må kun utføres av autorisert personell

Dette verktøy samsvarer med gjeldende sikkerhetsregulativer. Reparasjoner må kun utføres av autorisert personell, hvis ikke kan det føre til ulykker for brukeren.

For din egen sikkerhet, bruk kun tilbehør og utstyr som er spesifisert i manualen eller anbefalt av forhandler. Bruk av utstyr som ikke er anbefalt kan føre til skader på deg selv.